

7.2 ロッドとレールのメンテナンス

ロッドとレールを清潔に潤滑性高く保つことが、作動パーツの寿命を伸ばすことに繋がります。1-2週間に一度メンテナンスを行うことを推奨致します。

1. ペーパータオルでロッドとレールのグリースを取り除きます。
2. Y軸に潤滑油を塗ります
3. X軸のリニアレールのトップとサイドに潤滑油を塗ります。
4. レーザーヘッドを上下左右に何度か動かして、潤滑油を全体に広げます。

